


Montagehandleiding
Verano lamellen 70 mm



Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken. Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.


Schroeven voor de bevestiging zijn niet bijgesloten. Gebruik altijd schroeven en pluggen welke geschikt zijn voor de wand of het plafond waarop het lamelgordijn gemonteerd wordt!

Montage



A

Plafondmontage m.b.v. clip



$$X = \frac{1}{2} Y + 10 \text{ mm}$$

B


Wandmontage m.b.v. afstandsteun






Z = 60 - 108 mm









Z = 108 - 156 mm





Z = 156 - 204 mm



Montage




Bediening



Ketting- en koordbediening

 Zie pagina 10 'Kindveiligheid'







Mono-kettingbediening



Zie pagina 10 'Kindveiligheid'



Draaistangbediening










Draaistang- en koordbediening







Zie pagina 10 'Kindveiligheid'



Onderhoud



Demontage



Kindveiligheid - Koord/kettingbediening

